

## X-LINK クイックガイド(RM-XR550XL 接続用)

X-LINK アプリは、Android 版が 2016 年 8 月中旬、iPhone 版は 2016 年 9 月上旬リリース予定です。事情により、リリース日は遅れる場合がございます。

### X-LINK とは

X-LINK は、X-RIDE バイクナビとスマートフォンの X-LINK アプリを Wi-Fi 接続して、X-LINK アプリで行きたい場所を探して、X-RIDE バイクナビの目的地に設定したり、X-RIDE バイクナビの走行軌跡を X-LINK アプリで確認できるサービスです。

※X-LINK アプリをご利用になるには、3G 通信または、4G 通信と同時に Wi-Fi テザリングできるスマートフォンが必要です。デザリングのご利用には、お申し込み、利用料が必要な場合があります。ご利用の通信事業者にご確認ください。

※X-LINK アプリの対応機種については X-RIDE バイクナビのホームページをご確認ください。

※X-LINK アプリの一部の機能は有料になります。ポイント消費については、本誌の「X-LINK アプリのポイント消費について」をご確認ください。

### X-LINK アプリのポイント消費について

- ① X-LINK アプリの一部の機能は有料になります。
- ② 有料機能はポイント制で、地図表示で 1P、検索機能 1 回につき 1P 消費されます。地図表示は 1 度表示してからアプリが終了するまでが 1P になります。
- ③ X-LINK アプリと X-RIDE バイクナビの初回接続時に 500P が付与されます。
- ④ 現在のポイントは、X-LINK アプリの「ポイント購入」でご確認いただけます。
- ⑤ 500P 消費後は、X-LINK アプリの「ポイント購入」でポイントをご購入していただけます。

### X-LINK アプリと X-RIDE バイクナビを接続する

- 1 X-LINK アプリをダウンロードする  
App Store または Google Play から X-LINK アプリをダウンロードしてください。
- 2 スマートフォンで Wi-Fi 接続設定(Wi-Fi テザリングを ON)をする  
※X-LINK アプリをご利用いただく度に Wi-Fi 接続設定(Wi-Fi テザリングを ON)を行ってください。

#### 2.1 iPhone をお使いの場合

- ① 「設定」をタッチ
- ② 「モバイルデータ通信」をタッチ

- ③ 「インターネット共有」をタッチ
- ④ 「インターネット共有」のスライドキーをタップし、「ON」にする



スライドキーをタップし、「ON」にする

X-RIDE バイクナビで入力するパスワード

X-RIDE バイクナビを接続する端末の名称

※OS により画面は異なります

- ⑤ この画面のまま X-RIDE バイクナビを接続してください。
- 2.2 Android スマートフォンをお使いの場合  
※機種によりメニュー名称、操作手順は異なります。詳しくはご利用機種の取扱説明書をご確認ください
- ① 「設定」にタッチ
  - ② 「その他」にタッチ
  - ③ 「テザリング」にタッチ
  - ④ 「Wi-Fi テザリング」にタッチ
  - ⑤ 「Wi-Fi テザリング」を ON にして、パスワードと端末の名称(もしくは SSID)を確認

#### 3 X-RIDE バイクナビをスマートフォンに Wi-Fi 接続する

##### 3.1 初めてご利用する場合

- ① 「ナビ」を起動
- ② 地図画面に表示されている「X-LINK」アイコンにタッチ



- ③ 「Wi-Fi」のスライドキーをタップし、「ON」にする

- ④ 「Wi-Fi」 リストからスマートフォンの端末の名称(もしくは SSID)にタッチ
- ⑤ 「戻る」 ハードキーでナビに戻る
- ⑥ スマートフォンに Wi-Fi 接続すると「X-LINK」アイコン内のバーが赤色で表示されます
- ⑦ 「メニュー」にタッチ
- ⑧ 「情報・設定」にタッチ
- ⑨ 「アプリケーション設定」にタッチ
- ⑩ 「ライセンスキー」にタッチ
- ⑪ ライセンスキーをメモ

### 3.2 2 回目以降のご利用の場合

- ① 「ナビ」を起動
- ② 2 回目以降はスマートフォンに自動で Wi-Fi 接続します。地図画面に表示されている「X-LINK」アイコンが赤色になっていることを確認

アイコンが灰色の場合は下記内容を確認

- ③ スマートフォンで Wi-Fi 接続設定されているか確認
- ④ 地図画面に表示されている「X-LINK」アイコンにタッチ
- ⑤ 「Wi-Fi」のスライドキーをタップし、「ON」にする

## 4 X-LINK アプリを起動する

### 4.1 初めてご利用する場合

- ① 「ID を発行する」をタッチ
- ② 利用規約を確認して、「同意する」をタッチ
- ③ 発行された ID とパスワードをメモして大切に保管してください  
ID とパスワードはスマートフォンの機種変更やアプリの再インストール時に必要になります
- ④ 「メールで送信」タッチしてメールで送信することができます
- ④ 機器一覧に表示された中から X-RIDE バイクナビで確認したライセンスキーの機器をタッチ



- ⑤ X-LINK アプリと X-RIDE バイクナビが接続されると地図画面に表示されている「X-LINK」アイコン内のバーが青色で表示されます

### 4.2 2 回目以降のご利用の場合

- ① 機器一覧に表示された中から X-RIDE バイクナビで確認したライセンスキーの機器をタッチ

### ご利用にあたっての注意事項

- 安全のため、運転者は走行中に操作をしたり、画面を注視したりしないでください。
- 掲載の内容は一例です。スマートフォンの機種により実際とは異なる場合があります。詳しくはご利用機種の取扱説明書をご確認ください。
- 掲載の画像は実際の仕様と異なる場合があります。
- 掲載の画像ははめ込み合成です。
- X-LINK サービスは、通信を利用するため、通信環境によっては、サービスがご利用いただけない場合があります。
- 今後、スマートフォンの OS の仕様の変更、通信事業者の通信方式が変更もしくは打ち切りになった場合、X-LINK サービスが使用できなくなる場合があります。
- ご利用のスマートフォンの機種によっては一部サービスがご利用できない、または機能が制限される場合があります。
- 必ず動作確認済み携帯電話を販売店にご確認ください。なん、動作確認は一定条件下で確認したものです。携帯電話の仕様変更により、実際には確認内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- サービスの提供は予告なく変更、中止になる場合があります。また、その機能ならびに操作方法、画面、価格等は予告なく変更になる場合があります。
- Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- Android、Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- iPhone は、Apple Inc. の商標または登録商標です。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- その他記載されている会社名、製品名、システム名、サービス名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。
- 本誌に記載されている製品名、システム名などには、必ずしも商標表示(®、TM)を付記していません。

- 掲載の情報は 2016 年 7 月現在です。
- X-LINK サービスは、株式会社ナビクエストが提供するサービスです。